

Birdie 500

Bedienungsanleitung

Wichtig

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Birdie 500 die nachfolgende Anleitung, um alle Funktionen kennenzulernen.

1. Einführung

Der Birdie 500 stellt Ihnen Informationen über Ihren nächsten Schlag in sekundenschnelle zur Verfügung. Er wird Ihnen helfen, Ihr Golfspiel zu verbessern. Der Birdie 500 ist ein portables opto-elektronisches Gerät, das zur Entfernungsmessung eines ruhenden Objekts

innerhalb von 500m verwendet werden kann. Der Golfaser kann Eigenschaften wie hohe Präzision, kurze Messzeit, geringer Energieverbrauch und automatische Abschaltung aufweisen. Er kann kleine Objekte (z.B. Fahnenstangen) von Hintergrundobjekten wie Bäumen oder Büschen abgrenzen und somit die Entfernung genau bestimmen.

2. Design und Funktionen



3. Einsetzen der Batterie

Das Batterie-Fach durch leichten Druck nach unten öffnen und die CR2 Batterie einlegen. Achten Sie auf die Pole der Batterie. Anschließend schließen Sie das Batterie-Fach wieder. Der Laser ist jetzt einsatzbereit.

4. LCD Display

Bei der Anzeige, die bei einmaligem Drücken des Power-Knopfs erscheint, handelt es sich um ein LCD Display. Auf diesem werden alle Informationen bezüglich der Entfernungsmessung angezeigt.



5. Anwendung

Der Golf Laser hat zwei Knöpfe, den Power-Knopf und den Mode-Knopf. Drücken Sie den Power-Knopf für eine Sekunde und der Laser schaltet sich an. Bei weiterem kurzen Drücken des Power-Knopfs wird die Distanz zum Ziel gemessen. Auf dem Display wird diese angezeigt.

Vier Linien erscheinen während des Messvorgangs und verschwinden kurz darauf wieder.

5.1 Einstellen des Fokus

Der Golf Laser ist mit einem einstellbaren Fokus ausgestattet. Mit einem Einstellungsbereich von -4 bis +4 Dioptrien können kurz- oder weitsichtige Menschen das Gerät mit oder auch ohne Brille nutzen. Durch Drehen nach links oder rechts kann der Fokus eingestellt werden

5.2 Distanzmessung zu einem Objekt

Visieren Sie das Objekt mit dem Fadenkreuz an. Durch kurzes Drücken auf den Power-Knopf wird die Entfernung gemessen und angezeigt.

5.3 FlagFinder-Modus

Drücken Sie kurz auf die Mode-Taste. Das Symbol für FlagFinder-Modus wird links unten angezeigt. Durch kurzes Drücken des Mode-Knopfs kann er wieder deaktiviert werden.

5.4 Scan-Modus

Verwenden Sie den Modus mit FlagFinder. Halten Sie den Power-Knopf und scannen Sie über den Zielbereich. Die Anzeige auf dem LCD wird sich mit den unterschiedlichen anvisierten Objekten ändern.

5.5 Einheitenwechsel

Durch langes Drücken des Mode-Knopfs kann zwischen Meter und Yards gewechselt werden.

5.6 Automatisches Ausschalten

Wenn der Golf Laser 30 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch aus.

6. Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Reichweite | 5-500m |
| Objektivlinse | 24mm |
| Vergrößerung | 6x |
| Sichtfeld | 122/1000m (7°) |
| Durchmesser äußeres Sehloch | 3,8mm |
| Dioptrienanpassung | +/- 4 |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50° C |
| Genauigkeit | +/- 1m |
| Batterie | CR2-3V |
| FlagFinder | Ja |
| Entfernung Fahne | 5-225m |
| Gewicht | 185g |
| Abmessungen | 104x72x41mm |


7. Kontakt

RocketGolf UG (haftungsbeschränkt)
Hans-Leinberger Str. 9, 84307 Eggenfelden, DE


Fax: 08721 5089929

E-Mail: mail@golflaser.de


Website: www.golflaser.de



LCD Display



Normale Entfernungsmessung



FlagFinder-Modus

Warn- und Gebrauchshinweise

Bitte machen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit mit folgenden Hinweisen vertraut und bewahren Sie diese Anleitung auf.

- Lesen Sie diese Anleitung um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Kinder ungeeignet.
- Lasern Sie nie direkt in die Augen einer Person!
- Benutzen Sie die mitgelieferte Handschlaufe bei jedem Gebrauch des Birdie 500
- Reinigen Sie die Linse ausschließlich mit dem mitgeliefertem Tuch um Beschädigungen und Messfehler zu vermeiden
- Achten Sie auf korrektes Einlegen der Batterie gemäß dieser Anleitung
- Benutzen Sie den Birdie 500 niemals direkt in die Sonne oder andere helle Objekte. Schäden an Auge und Produkt sind möglich.
- Benutzen Sie den Birdie 500 niemals während Sie ein Fahrzeug bewegen.
- Benutzen Sie den Birdie 500 niemals während Sie gehen oder rennen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Wasser oder bei anderen, extrem feuchten und nassen Bedingungen.
- Benutzen Sie ausschließlich Batterien vom Typ CR2 3V.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Halten Sie alle verwendeten Verpackungsmaterialien fern von Kindern
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!
- Achtung! Batterieverordnung beachten! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Nach der Batterie-Verordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Batterien an den örtlichen Sammelstellen bzw. an Ihren Händler zurückzugeben.